



Louis

Louis | **ALLEE**
다이치 루이 유모차, **엘리**

WWW.BABYSEAT.NET | WWW.BABYSEATMALL.NET

ALLEE
다이치 루이 유모차, **엘리**

한국어 사용설명서
KOREAN
자율안전확인 신고필증번호 : CB131R214-9001



⚠️ 주의사항

| | |
|---------|----|
| 경고 | 05 |
| 사용 주의사항 | 05 |
| 취급 주의사항 | 06 |
| 세탁 주의사항 | 06 |

📦 제품 구성

☑️ 장착 순서

| | |
|-------------|----|
| 프레임 장착 | 08 |
| 뒷바퀴 조립 · 분리 | 09 |
| 앞바퀴 조립 · 분리 | 10 |
| 앞바퀴 잠금장치 | 11 |
| 시트 조립 | 12 |
| 양대면 전환 | 12 |
| 안전가드 조립 | 13 |
| 캐노피 조립 | 14 |
| 유모차 핸들바 조절 | 15 |
| 시트 하단부 조절 | 16 |
| 시트 등받이 조절 | 17 |
| 유모차 폴딩 | 18 |
| 안전벨트 분리 | 19 |
| 안전벨트 사용 | 20 |

⚠️ 경고

안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 사용 설명서 내용을 숙지 후 사용하시기 바랍니다.

- ⚠️ 아이가 탑승할 때, 보호자는 곁에 있어야 합니다.
- ⚠️ 핸들바에 무게가 있는 물건을 두면 유모차의 안정성이 떨어질 수 있습니다.
- ⚠️ 유모차 사용 전 모든 잠금 장치가 잠금 상태인지 확인 해주세요.
- ⚠️ 아이가 탑승할 때 반드시 안전벨트를 해야 합니다.
- ⚠️ 6개월 미만 아이들은 등받이 각도를 150도 이상으로 유지해야 합니다.

사용 주의사항 사고 예방을 위해, 아래 주의 사항들을 꼭 지켜 주세요.

- 연속 사용은 2시간 이내가 바람직합니다.
- 과도한 경우 (또는 물품이 바구니의 가장자리를 넘는 경우) 위험할 수 있습니다.
- 반드시 안전벨트를 착용하고 사용하십시오.
- 유모차 정차시 움직이지 않게 브레이크 페달을 밟아 주세요.
- 좌석에 필드 이상의 매트리스를 추가로 두지 마십시오.
- 유모차 정차시 움직이지 않게 브레이크 페달을 밟아 주세요.
- 안전벨트를 채울 때는 아이가 빠져나오지 못하도록 길이를 아이의 체형에 잘 맞게 조절하십시오.
- 포장 주머니를 아이 근처에 놓지 마세요.
- 유모차의 운행은 보호자의 보행속도 이내로 유지하십시오.
- 아이가 주머니를 머리에 쓰면 질식의 위험이 있습니다.
- 아이가 탑승할 때, 유모차를 들어 올리지 마세요.
- 정기적으로 나사와 볼트, 너트를 점검해 주세요.
- 가파른 언덕, 계단, 에스컬레이터, 모래밭, 진흙 울퉁불퉁한 도로에서 사용하지 말아 주세요.
- 생산 업체에서 제공하는 것이 아닌 다른 부속품을 사용하지 마세요.
- 아이가 유모차 안에서 일어서게 하지 말아 주세요.
- A형 : 신생아~15KG (약 36개월까지)의 유아
- 유모차에는 아이 한 명만 탑승 가능합니다.
- 적용 연령 : 0 - 36개월
- 유모차 최대 하중은 15KG입니다.
- 자율안전확인 신고필증번호 : CB131R214-9001
- 유모차 장바구니에 5KG 이하의 물품만 놓아 주세요.
- 본 제품을 불에 가까이하지 마세요.


취급 주의사항 유모차의 올바른 사용을 위해, 아래 주의 사항들을 꼭 지켜 주세요.

- 유모차 캐노피/안전벨트/시트를 세척할 때, 브러시로 깨끗이 문지른 후 물기를 닦고 서늘한 곳에 말려 주세요.
- 오염이 심한 부위는 희석된 세정제로 문지른 후 물기를 닦아내고, 그 자리에 남아있는 흠먼지는 살살 털어냅니다.
- 다시 젖은 천으로 깨끗하게 문지른 후 마른 천으로 남아있는 수분을 닦습니다.
- 물기를 제거하지 않으면 차체가 거무스름해지고 노화됩니다.
- 표백제를 사용하지 말아 주세요. 세척한 쿠션은 서늘한 곳에서 말리고 기계를 사용해서 말리지 말아 주세요.
- 직사광선에 장시간 노출되는 것을 피해 주세요. 유모차의 플라스틱과 원단 부분이 변색될 수 있습니다.
- 등받이 쿠션 부분이 파손되거나 찢어지면, 사용을 중단하시고 고객 서비스 센터로 연락하세요.

세탁 주의사항

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · 물 온도 30°C로 세탁 · 약하게 손세탁 가능 · 중성세제 사용 | <ul style="list-style-type: none"> · 손으로 짜면 안됨 | <ul style="list-style-type: none"> · 다림질 할 수 없음 | <ul style="list-style-type: none"> · 그늘에 건조 · 바닥에 눕어서 건조 | <ul style="list-style-type: none"> · 드라이 클리닝 불가함 |


제품 구성




- | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 이너시트 × 1 | 4 유모차 캐노피 × 1 | 7 뒷바퀴 × 2 |
| 2 유모차 프레임 × 1 | 5 앞바퀴 × 2 | |
| 3 유모차 시트 × 1 | 6 안전가드 × 1 | |

☑ 프레임 장착

01 손잡이가 달린 프레임을 위로 들어 올려 주세요.




02 양쪽 사이트에 “찰칵”소리가 난 후 손잡이가 완전히 고정돼 있는지 확인해 주세요.




☑ 뒷바퀴 조립

01 한쪽 뒷바퀴를 바퀴 구멍에 고정하여 찰칵 소리가 날때까지 밀어 넣어 주세요.




02 다른 한쪽도 같은 방식으로 조립하세요.




☑ 뒷바퀴 분리

01 분리 시에는 뒷바퀴 바닥면의 고정핀을 당기면서




02 화살표 방향으로 뒷바퀴를 분리해 줍니다.




☑ 앞바퀴 조립

01 프레임과 앞바퀴의 L,R 방향 확인 후 위쪽 플라스틱 구멍에 고정될 때까지 밀어 넣어주세요.




02 다른 한쪽도 같은 방식으로 조립하세요.




☑ 앞바퀴 분리

01 분리시에는 앞바퀴 안쪽 고정핀을 화살표 방향으로 누르며 분리해 주세요.





02 화살표 방향으로 앞바퀴를 분리해 줍니다.




☑ 앞바퀴 잠금장치

01 앞바퀴에 있는 방향 조절 버튼을 위로 올리면 바퀴가 잠기고, 아래로 내리면 360도 회전이 가능합니다.




방향 조절 버튼


02 브레이크 페달을 밟으면 잠금장치가 걸리고, 페달을 올리면 풀립니다.




브레이크 페달



☑ 시트 조립



01 그림과 같이 시트를 조립하며 “찰칵” 소리가 날때까지 눌러서 결합해주세요. (시트는 방향 바꿔서 조립 가능합니다)



프레임 안쪽에 결합부분이 있습니다.

☑ 양대면 전환

01 두 손으로 버튼을 동시에 위로 당긴 후에 시트를 들어 올립니다.




시트 분리 버튼


02 그림과 같이 시트 방향을 바꾸고 다시 프레임 양 옆에 장착 합니다.



☑ 안전가드 조립




01 안전가드를 시트 양 옆으로 장착해 주세요.




02 안전가드를 끝까지 밀어 넣어 주세요.

해당 버튼을 누르면 안전가드를 뺄 수 있습니다.



☑ 캐노피 조립


01 캐노피를 유모차시트 전면방향에서 화살표가 가리키는 방향으로 시트 양쪽에 힘껏 넣어 주세요.



02 양측 벨크로와 상부 벨크로를 부착해 주세요.





03 화살표 방향으로 캐노피를 펴거나 접을 수 있습니다.




☑ 유모차 핸들바 조절


01 핸들바 안쪽에 있는 버튼을 눌러서 핸들 높낮이를 조절할 수 있습니다.




핸들 높낮이 조절 버튼




☑ 시트 하단부 조절




01 그림에 표시된 버튼을 양쪽에서 동시에 누르면 시트 하단부의 각도를 조절할 수 있습니다.




☑ 시트 등받이 조절



01 등받이 조절 손잡이를 위로 당기면서 들어올립니다.




02 시트 등받이의 각도를 들었다 내리며 조절할 수 있습니다.




☑ 유모차 폴딩

- 01** 유모차 핸들바의 손잡이를 작동하여 핸들 높이를 내려주세요.
- 02** 시트가 조립된 방향에 따라 상단 손잡이와 하단 시트를 잡아줍니다.
- 03** 하단 시트를 그림과 같이 위쪽으로 힘껏 접습니다.



- 04** 하단 손잡이의 버튼을 누른 후 위쪽으로 돌린 상태에서 손잡이를 당기며 힘껏 들어 올립니다.
- 05** 완성 시 폴딩 형태



☑ 안전벨트 사용


연령에 따른 구분

- 6개월 이상 착용
- 6개월 미만시 착용




안전벨트는 위·아래 2가지 방식으로 사용 가능합니다.


위쪽은 6개월 이상의 아이가 사용하기 적합하고,
아래쪽은 0-6개월 아이가 사용하기 적합합니다.




- 01** 양옆의 안전벨트를 가운데로 밀어 넣으면 연결이 가능합니다.
- 02** “찰칵” 소리가 난 후 완전히 고정돼 있는지 확인해 주세요.
- 03** 중간에 있는 버튼을 누르면 안전 벨트를 풀 수 있습니다.




☑ 안전벨트 분리 (안전벨트 위치 변경시)



01 앞면의 안전벨트를 후면 방향으로 조금씩 밀어 넣어주세요.



02 후면 포켓에 손을 집어 넣어 안전벨트 고리를 앞면으로 꺼내줍니다.



03 고리를 꺼낸 후 안전벨트 위치를 변경하여 끼워줍니다.